





Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW Sharan und Seat Alhambra
Modelljahr: ab Bj. 2010 -
Typ: 5 + 7 Sitzer
Position: oberhalb der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: mit und ohne Panoramastiebedach

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken 8 x 140 mm	2
3	Rändelmutter 20301000	2
4	Kunststoffhülse 20301003	2
5	Gummifuß 20301001	2
6	Schutzkappe 25° 20301005	2
7	Rohrendkappe 16 mm	2



Vormontage:

Rücksitze müssen umgelegt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300111
Ausgabestand: md.11/2017

Bild 1




Gummifuß (Pos. 5), Rohrendkappe 16mm (Pos. 7), Schutzkappe 25° (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2



Trenngitter (Pos. 1) von hinten in das Fahrzeug einbringen und gegen die C-Säule stellen. Gewindehaken (Pos. 2) in die Gurtaustrittsöffnung einhängen und durch die Kunststoffhülse (Pos. 4) im Trenngitter (Pos. 1) führen, die Rändelmutter (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

Bild 3



Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand.



Achtung !!!
Auf Grund der Konturverlaufs der Rücksitzbank, müssen Gepäckstücke die kleiner als das Maß 10 x 10 cm haben, separat gesichert werden !!!

ACHTUNG:

Rändelmutter (Pos. 3) an den Gewindehaken (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann !