


MONTAGEANLEITUNG

Produktname	TEILER (Universal-Montageanleitung)
Produktbezeichnung	Teiler für den Kofferraum
Teile-Nr.	universal
Befestigung	An vorhandenes Trenngitter
Verwendbarkeit	Teilen der Transportfläche
Typ und Ausführung	Stahl schwarz pulverbeschichtet
Dimensionen	fahrzeugspezifisch




kleinmetall GmbH
Hainstraße 52
63526 Erlensee
Telefon 06183.91120-0
Fax 06183.72152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

Bitte lesen Sie diese Anleitung genau und bewahren Sie sie sicher zu Hause auf.
Achten Sie vor jeder Benutzung darauf, dass Ihr Gitter korrekt angebracht ist!




Stückliste

- | | | |
|---|-------|----|
| 1. Teiler | _____ | 1x |
| 2. Gummifuß 10004006 | _____ | 2x |
| 3. Flügelschraube 10004008 | _____ | 1x |
| 4. Unterlegscheibe 10004009 | _____ | 1x |
| 5. Gummihülse 10004007 | _____ | 1x |
| 6. Gewindestange M 12 x 208 mm | _____ | 1x |
| 7. Kunststoffmuffe | _____ | 1x |
| 8. Rendelschraube M-309-7 | _____ | 2x |
| 9. Unterlegscheibe M-BR 8 x 19, 1,5 S | _____ | 2x |
| 10. Klemmkralle / U-Bügel | _____ | 2x |
| 11. Gummi-Unterlegmatte 90 x 90 x 8 mm* | _____ | 2x |
- (*Optional: Liegt in entsprechender Menge bei, wenn bei dem Modell benötigt.)






2




11



Optional: Liegt in entsprechender Menge bei, wenn bei dem Modell benötigt.



3



Allgemeine Hinweise:

Darauf achten, dass der Teiler so positioniert ist, dass die Heckklappe nicht mit dem Teiler kollidiert und sich einwandfrei schließen lässt. Alle Montageteile mit Gefühl fest anziehen.

Sicherheitshinweise:

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern. Vor jeder Fahrt alle Befestigungsteile auf festen Sitz und Beschädigungen kontrollieren. Alle Verschraubungen von Zeit zu Zeit kontrollieren und ggf. nachziehen. Tiere nie alleine und unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurück lassen.

Reinigungshinweise:

Von Zeit zu Zeit Trenngitter und alle Montageteile mit neutraler Seifenlauge insbesondere von Hundespeichel und Hundehaaren reinigen.

Wartungshinweise:

Regelmäßig Sichtkontrollen am Trenngitter durchführen und ggf. beschädigte Teile sofort austauschen.